

lex clean

DESCALCIFICADOR



energía profesional

lex clean

DESCALCIFICADOR

Elimina y destruye la cal en cualquier tipo de electrodoméstico, de una forma eficaz y consiguiendo un mantenimiento perfecto. Adecuado para la limpieza y descalcificación de lavavajillas, lavadoras, cafeteras, planchas, hervidores, etc.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:

LAVAVAJILLAS Y LAVADORAS: Vaciar el aparato y limpiar el filtro. Verter el contenido (500 ml) en el interior y conectar el programa de lavado (sin prelavado) y dejarlo actuando durante el ciclo completo.

CAFETERAS: Verter 100 ml de producto en el deposito lleno de agua. Poner en funcionamiento hasta que circule la mitad del deposito. Desconectar unos 6-10 minutos para que actúe el producto. Conectar de nuevo hasta consumir el deposito. Enjuague la instalación haciendo funcionar con agua solo en el deposito.

PLANCHAS: Verter 50 ml. de producto con 50 ml de agua en el deposito. Enchufar la plancha a la temperatura mínima de planchado con el vaporizador conectado. Vaporizar hasta vaciar el deposito sobre el fregadero. Enjuagar con agua varias veces. Probar que esta limpia planchando sobre una tela o trapo, si fuera necesario repetir la operación.

PRECAUCIONES: NO INGERIR / NO MEZCLAR CON LEJIA NI CON OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA / EVITASE EL CONTACTO CON LOS OJOS / EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVENLOS INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO / EN CASO DE INGESTION, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE / MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

FICHA LOGISTICA

FORMATO	500 ml
CODIGO VENTA	0500004
GTIN13	8428446000057
UNIDADES/CAJA	12 uds
GTIN14	18428446000054
CAJAS/CAPA	12
CAPAS/PALET	6
PALET	72 cajas
Unidades	864
Alto cm.	150
Ancho cm.	80
Largo cm.	120